



Gesprächstaste:

Mit dieser Taste verbinden oder trennen Sie ein Gespräch.

Menütaste:

Sie führt Sie durch mehrmaliges Drücken komfortabel zu weiteren Funktionen: Drücken Sie die **M-Taste** mehrmals, wenn nötig im Ruhezustand oder während eines Gesprächs.

C-Taste:

Kurz drücken: Letzte Eingabe rückgängig machen oder einen Schritt zurück
Lang drücken: Gerät ein-, ausschalten oder zurück zum Anfang.

Foxtasten:

Die angezeigten Funktionen auf der untersten Anzeige können direkt mit den **Foxtasten** angewählt werden.

i auf der Anzeige:

Info-Taste ein- oder mehrmals drücken für weitere Informationen.

+ auf der Anzeige:

Info-Taste drücken für restliche Informationen.

Anrufumleitung:

Die ankommenden Anrufe sollen umgeleitet werden:

1. Die **M-Taste** so oft drücken bis "Umleiten" auf der Anzeige erscheint.
2. **Foxtaste** unter "Umleiten" drücken.
3. **Foxtaste** so oft unter "v" drücken, bis "Umleitung zu Teilnehmer" auf der Anzeige erscheint und die **Foxtaste** unter "OK" drücken.
4. Nummer eingeben.
5. **Foxtaste** unter "OK" drücken, auf der Anzeige erscheint "Umgeleitet zu:".
6. Umleitung ausschalten: **Foxtaste** unter "Zurückstellen" drücken.
(Falls "Zurückstellen" nicht auf dem Display sichtbar ist: **Info-Taste** so oft drücken bis "Zurückstellen" erscheint).

Verbinden/

Während eines Gesprächs:

Weiterleiten:

1. **Foxtaste** unter "Rückfrage" drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. **Gesprächstaste** drücken und das Gespräch ist vermittelt (falls niemand antwortet **C-Taste** drücken um die erste Verbindung wieder aufzunehmen).

- Makeln:** Zwischen zwei Gesprächspartnern beliebig wechseln und gleichzeitig die Gespräche halten.
Während eines Gesprächs:
1. **Foxtaste** unter "Rückfrage" drücken.
 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
 3. **Foxtaste** unter "Makeln" drücken, Gesprächspartner wechselt.
- Freisprechen:** Sie können ohne das Gerät ans Ohr zu führen telefonieren.
Achtung! Gerät nicht ans Ohr halten, da die Lautstärke stark ansteigt!
1. **Lautsprecher-Taste** drücken.
 2. Freisprechen beenden: **Lautsprecher-Taste** erneut drücken.
- Konferenzgespräch:** Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten.
Während eines Gesprächs:
1. **Foxtaste** unter "Rückfrage" drücken.
 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
 3. **Menütaste** so oft drücken, bis "Konferenz" auf der Anzeige erscheint.
 4. **Foxtaste** unter "Konferenz" drücken.
 5. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten.
 6. Konferenz verlassen: **Gesprächstaste** drücken.
- Rückruf:** Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht.
1. **Foxtaste** unter "Rückruf" drücken.
 2. **Gesprächstaste** drücken, Anzeige zeigt "Anruf erwartet...".
 3. Rückruf löschen, **Foxtaste** unter "Zurückstellen" drücken.
- Wählen mit Namen (Quickdial):** Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:
Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer):
1. Für die ersten paar Buchstaben des gewünschten Gesprächspartners die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die **Rautetaste** getrennt werden).
 2. **Foxtaste** unter "ABC" drücken.
 3. **Foxtaste** unter "☎" so oft drücken bis der gewünschte Name erscheint.
 4. Verbindung herstellen: **Gesprächstaste** drücken.
- Vibraruf-Menü:** Eingehende Anrufe können durch Vibration signalisiert werden.
Lautsprecher-Taste lang drücken: **Vibraruf-Menü** wird geöffnet (nur bei Office 135 pro).
- Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben; sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen oder einzusehen unter:**
- <https://pbxweb.aastra.com>**